CB20130130

DOPPELGÄNGER OUT DOOR®

ワイドキャンピングベッド　取扱説明書

型番：CB1-99/CB1-100

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用の際は、必ず本書をお読みいただきご理解の上ご使用ください。
また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。商品到着後一週間以内に梱包内容の不足や不具合などが無いかをご確認くださいますよう、お願いいたします。
該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。



製品アンケート実施中

【毎月抽選で 10 名様にオリジナルグッズをプレゼント!】

アンケートフォームはコチラから

ビーズ株式会社 アンケート　検　索

https://www.be-s.co.jp/abc/

facebook ページ

【新製品やキャンペーンなど、お得な情報を発信中 !】

facebook ページはコチラから

DOPPELGANGER OUTDOOR　いいね！

http://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor

ご使用上の注意

■最大耐荷重量は 100kg です。

※耐荷重量は測定値であって、保証値ではありません。製品にかかる重量は使用方法によっても変わりますので、あくまで目安としてご使用ください。

■安定した地面の上で使用してください。

■脚部フレームが、確実にメインフレームに差し込まれ固定されていることを確認してから使用してください。

■幼児や子供に組み立てさせないでください。

■組み立てや折りたたみ時にフレームの間に指などを挟まないようにご注意ください。初めての時や慣れていない時は安全のため、手袋を着用して行ってください。

■濡れている、凍結しているなど滑りやすい場所では使用しないでください。

■ベッドの上に飛び乗ったり、ベッドの上で飛び跳ねたりしないでください。

■直射日光の当たる場所では、長時間使用・放置しないでください。フレーム部が熱くなり、変形する恐れがあります。

■水や砂、土などが付着した場合は拭き取ってから、保管してください。

※廃棄上の注意：廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

※保管上の注意：火気や直射日光を避け、湿気が少なく、高温にならない場所に保管してください。

各部名称

キャンピングベッド本体



脚部フレーム x4

メインフレーム (3 本組)x2

組立方法

①メインフレーム (3 本組) を連結し、メインフレーム 2 本を完成させます。

②メインフレームをベッド本体側面のスリットに通します。この時、メインフレームの脚部フレーム取付け穴が、スリット部から見えるように通してください。

③脚部フレームをメインフレームに取付け、固定していきます。
脚部フレームを取付ける際は、下図③のようにまず片側のメインフレームへ脚部フレームを差込み固定します。その後反対側のメインフレームにも、同様に脚部フレームを差込み固定をします。

④全ての脚部フレームを取付け、脚部フレームが確実にメインフレームに差し込まれていることを確認して完成です。



収納方法

⑤脚部フレームをメインフレームから取外します。下図⑤のように、脚部フレームはメインフレームの片側から取外していきます。

⑥脚部フレームを全て取外した後、メインフレームをベッド本体側面のスリットから取外し、メインフレームを分割します。

⑦キャリーバッグへキャンピングベッド本体、脚部フレーム、メインフレームを収納して完了です。